	めぐろパーシモンホ	ール・小ホー	-ル 照明)	施設概要		2019.2
調光卓	プリセットフェーダ	60本				
PAREITUS- γ	3段プリセット	3段				
(パナソニック株式会社)		20本×50ページ				1台
	クロスフェーダ		クロスフェーダー 1	組		'-
	記憶シーン数	1000シーン				
L=	制御調光回路数	1024回路				
カラーチェンジャー 現状はフロントとCLに常設	制御卓 カラーチェンジャー	SCREPAS II	32 8インチ用 16色	5 044		1台
現状はプロプトCULIC吊設	色順番			B3·64·72·78·86·8	7.88	'-
		ĺ		小ホール	/ 00	
品名	仕様	メーカー	器具型番	設置場所	台数	計
ボーダーライト	200W×12灯3色	松下電工	NQ36221R	ボーダー	4	4
	200W×6灯3色	松下電工	NQ36061BZ	, ,	2	2
アッパーホリゾントライト	300W×1灯	松下電工	NQ36132Z	UH	33	33
ロアーホリゾントライト LHQ	300W×8灯 85W×12灯	松下電工 丸茂電機	NQ37851R 85V12L-3C	倉庫 倉庫	5 5	5 5
LNQ	[65W × 12%]	人 人 电饭		后庠 1CL	11	
	IKW 平凸	│ │ 松下電工	NQ30273B	2CL	8	
		121-52	114662762	倉庫	5	
	11011 -1 -1 11	ハーホー	NOCCOTAD	フロントサイド(下手)	4	
	1KW フレネル	松下電工	NQ30274B	フロントサイド(上手)	4	
	1KW 平凸	松村電機	CI-8H	倉庫	4	
				1SUS	9	
スポットライト	500W 平凸	松下電工	NQ30227BK	2SUS	7	
				倉庫	4	
				1SUS	8	
	50011 -1 + 11	ハーホー	NOODOODIA	2SUS	9	
	500W フレネル	松下電工	NQ30228BK	サイド(下手)	4	
				サイド(上手)	4	
	500W 平凸	松村電機	CI-6G	倉庫 倉庫	15 11	
	750W 26°	ETC	426	月 <u>月</u> 倉庫	8	
	750W 36°	ETC	436	倉庫	10	
ソースフォー	750W 50°	ETC	450	倉庫	4	4
	レンズチューブ 26°	ETC		倉庫	2	2
	Par56 500W N	松下電工	NQ30625BZ	倉庫	14	14
	Par56 500W VN	松下電工	NQ30625BZ	倉庫	20	20
パーライト	Par36 500W N	松下電工	NQ30621BZ	2CL	4	10
77 2/11	1 2100 0007 14	141 电工	NGOOOZIBZ	倉庫	6	
	Par36 500W M	松下電工	NQ30621BZ	2CL	3	10
				倉庫	7	
フラッドライト	500W×2灯 バンチ	丸茂電機	BBF-D 1000W	サイド(下手)サイド(上手)	4	
PIN SPOT	Xenon1KW	USHIO-Utec	NQ9110006	ピンスポット室	4 2	2
1114 01 01	1KW ハロゲンマシンスポット		EPD2-1000W	倉庫	2	
エフェクト	ディスクマシン	丸茂電機	VSD2	倉庫	2	
	アナログマシンコントローラ-	丸茂電機	MCBX-ED2-1	倉庫	2	2
	4インチ	丸茂電機	SSD2-4	倉庫	2	
先玉	6インチ	丸茂電機	SSD2-6	倉庫	2	8
76 <u>18</u>	8インチ	丸茂電機	SSD2-8	倉庫	2	
	10インチ	丸茂電機	SSD2-10	倉庫	2	
	丸ベーススタンド	松下電工	NK32021	倉庫	4	
	スタンド(キャスター付)	松下電工	NK32123B	倉庫	4	
	ハイスタンド(キャスター付)	松下電工	NK32123 NK32920	倉庫 倉庫	2 8	
	3連アーム 自在ハンガー	松下電工 松下電工	NQ36	月	8 18	
スタンド・ハンガー	鉄ハンガー	松下電工	NK31010B		29	29
アクセサリー類	アルミハンガー	松下電工	NK31011	倉庫	28	
	ボーダーハンガー	丸茂電機		倉庫	2	2
	6インチバンドア	松下電工	NK33112	倉庫	14	
	フロアベース	松下電工	NK32020	倉庫	8	8
	20C-20C 2m(無)			倉庫	10	10
	" 3m(緑)			倉庫	10	
	// 5m(灰)			倉庫	10	
	// 6m(赤)			倉庫	5	
	// 7m(白)			倉庫	10	
コード類	// 10m(黄)			倉庫	2 9	
⊐ −r 規	C型20A-2又 C型20A-3又			倉庫 倉庫	5	
	C型30A — 3又			启興 倉庫	2	
	C型30A-20A 短			月	5	
	リ 中			倉庫	4	
	C型20A一平行			倉庫	3	
	C型30A一平行			倉庫	2	
その他	調整用ジニータワー	アップライト		上手袖	1	1
ナロガリ	調整用操作棒		最大長 7m	上手袖	2	

小ホールDMX対応表1/2

D14)/	1	
DMX		<u>回路</u>
1	ļ	上手①#W
3		ト <u>キ</u> ①#W
3	ボーダー	上手(2)#78
4	'''	下手②#78
5		上手②#78 下手②#78 上手③#72
6		下手③#72
7		1
8]	2
9		3
10	400	4)
11	1SUS	(5)
12		3 4 5 5
12 13	i	7
14	1	8
15		
16	1	
17		
18	2SUS	4
19		
20		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
21	-	
22		8
23	ļ	①#22 ②#63 ③#72① ④#78 ⑤#W ⑥#72②
24	ļ	(2)#63
25	UH	(3)#72(1)
26 27		<u>(4</u>)#78
27		(5)#W
28		(6)#72(2)
29 30	ļ	(1) (2) (3) (4) (5) (6)
30		(2)
31		<u>3</u>
32 33]	4
33		5
34	1CL	6
35	'0L	7
36		8
37		9
38		10
39		1)
40		12
41		1
42		(1) (2) (3)
43		3
44		4
45	1	5
46	001	6
47	2CL	(7)
48	1	8
49	1	6 7 8 9
50	1	l m
51	1	(1) (1) (2)
52		(12)
<u> </u>	l .	ı <u>u</u>

DMX		回路
53		
54	FC上手前	1 2
55	1	3
56		1
57	FC下手前	(2)
58	1	(3)
59		<u>(1)</u>
60	1	2
61] L	2 3 1 2 3 4
62	FC上手	4
63	1	5
64		6
65		1)
66		2
67	FC下手	3
68] 101.7	② ③ ④ ⑤
69	_	5
70		6
71	1	1
72	FC	<u>2</u> <u>3</u> <u>4</u>
73	LH上手	3
74		<u>4</u>)
75		1
76	FC LH中	<u>2</u> <u>3</u>
77]. 。	
78		4
79		<u>2</u> <u>3</u>
80	FC	(2)
81	LH下手	
82		4
83	4	1CL下手
84	CL ND	1CL上手 2CL下手
85	_	2CLト手
86		2CL上手
87		① ② ③
88	FC ND	2
89		(3)

※DMX83~85はカラーチェンジャー電源として使用中

83	FR下手用C/C電源
84	FR上手+1CL用C/C電源
85	2CL用C/C電源

小ホールDMX対応表2/2

DMX	回路	
90		
91		8列目 舞台
92		07月日 舞日
93		75/10
94		7列目
95		6列目
96		ם ניקט
97		5列目
98	客電	ם ניקט
99	1 12	4列目
100		ם ניכד
101		3列目
102		ויפט ם
103		2列目
104		2910
105		1列目 調光室
106		「グロー門ル主
107	ブラケット	上手
108	7 7 7 71	下手
109		上手外
110	正反間接	上手中
111		下手中
112		下手外

DMX	回路
113	カラーチェンジャーFR 下手A
114	カラーチェンジャーFR 上手A
115	カラーチェンジャーFR 下手B
116	カラーチェンジャーFR 上手B
117	カラーチェンジャー1CL A
118	カラーチェンジャー1CL B
119	カラーチェンジャー2CL A
120	カラーチェンジャー2CL B

ホール基本仕込みDMX

地明り	1SUS	10(外側) 12(中側)
	2SUS	18(外側)
	2000	20(中側)

ブッチ	1SUS	8(下手) 7(上手)
	2SUS	15(下手) 16(上手)

		11(下手)
TOP	1SUS 14(センター)	14(センター)
		9(上手)
	00110	17(下手)
	2SUS	22(センター)

奥当て	1808	13
David	00110	19(外側)
Back	2SUS	21(中側)

※カラーチェンジャー常設前明り(CLは外側と中側で別々の色に出来ません)

₩FR A	31(上手)&32(下手)
፠FR Β	29(上手)&30(下手)

%1CL A	33(外)&38(中)
%1CL B	34(外)&39(中)
₩2CL A	45(外)&51(中)
₩2CL B	46(外)&52(中)


ネライ 37(下手)40(中)36(上手)

客席通路 49(下手)50(中)44(上手)

客席あて 35&48舞台側(バンチ) 43&47調光室側(バンチ) 客席サイド 42(舞台側) 41(調光室側)




UHL



2SUS



1 S U S



BL

123456 m 2 78	(9)(0)(1)(2) pad = 15	1211\109\87	1 (84)	654321
203031323333333333333333333333333333333	(37)(38)(39)(40)	40\39\39\37\36\35		34332313029

シーリング 1

123456 m2 789101	(12) (12) (13) (10) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13	進1	6 5 4 3 2 1
41424344566 85 476349505		(86)	45 45 44 43 42 41

シーリング 2

図 公濟タ/	演出/	舞台監督/	照明/	
<u> </u>	A/K-0/	音響/	美術/	図面No

