



舞台床コンセント

シンボル	種類
☐	C型20A 4口用
☐	C型20A 3口用
S	舞台床スピーカコンセント 2口
M	舞台床マルチコンセント 2口